


□ 外観図



□ 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz		
アンプ起動スイッチ	自照式ロックスイッチ（発光色：緑）		
晴／雨再生スイッチ	自照式ノンロックスイッチ（発光色：緑）		
入 力	動作中出力信号（無電圧メイク接点）	～	1
出 力	ミュージックレコーダー再生信号	～	2
	アンプ起動信号（無電圧メイク接点）	～	1
接 続 端 子	M3ネジ端子台		
材質・仕上げ：クロムフリー鋼板 t = 1.6mm焼付塗装仕上げ			
塗 装 色 ：AVライトグレー			

			**	2020, 02, 25					
							品 名	起動スイッチユニット	
年月日	訂正などの履歴	承認	設計	製 図	検 図	承認	品 番	LA534CA	尺 度 1/5 (SIZE:A4)

整理番号